

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НОВОМАР»

\_\_\_\_\_ Т.В. Буга

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2022 г.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
«БИБЛИОТЕКА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ MIL1553UD»

Модулей  
“LAN–MIL1553UDx”

**(ОС WINDOWS, ОС LINUX)**

Руководство программиста

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.МСКЮ.20106-01 33 01-ЛУ

От

Инженер-программист

\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2022 г.

\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2022 г.

2022

Инв. №	Подп. и
Взам. инв.	Подп. и
Инв. №	Подп. и

Из	Под	Да

Литера

Утвержден

RU.МСКЮ.20106-01 33 01-ЛУ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
«БИБЛИОТЕКА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ MIL1553UD»

Модулей  
“LAN–MIL1553UDx”

**(ОС WINDOWS, ОС LINUX)**  
Руководство программиста

RU.МСКЮ.20106-01 33 01

Листов 55

2022

Инв. №	Подп. и	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Из	Под	Да

Литера

## АННОТАЦИЯ

В книге описываются технологические принципы, использованные в программном обеспечении «БИБЛИОТЕКА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ MIL1553UD» (ОС Linux и Astra Linux, а также Windows 10) версий 3.x, для работы модулей “LAN–MIL1553UDx” в сети МКИО ГОСТ Р 52070-2003. В частности, рассмотрены функциональное назначение и область применения, условия выполнения.

Из	Под	Да

## СОДЕРЖАНИЕ

1	НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ .....	5
2	УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ .....	6
3	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ .....	7
4	ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ.....	8
4.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....	8
4.2	МЕТОДЫ БИБЛИОТЕКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.....	8
4.2.1	Генерация имени регистра в соответствии с номером канала .....	8
4.2.2	Получить количество блоков DMA, готовых для чтения.....	9
4.2.3	Создать контейнер блоков DMA .....	9
4.2.4	Освобождает контейнер блоков DMA.....	9
4.2.5	Считывает все блоки DMA, готовые к чтению, из канала .....	9
4.2.6	Получить количество блоков прерываний, готовых для чтения .....	10
4.2.7	Считывает блоки прерываний, готовые к чтению, из канала.....	10
4.2.8	Управление микропрограммой в режиме КШ .....	10
4.2.9	Установить стартовый адрес инструкции микропрограммы КШ.....	11
4.2.10	Создать контейнер для микропрограммы КШ.....	11
4.2.11	Освободить контейнер для микропрограммы КШ .....	11
4.2.12	Формирование инструкции для микропрограммы КШ .....	12
4.2.13	Формирование нечётной части операции для микропрограммы КШ	12
4.2.14	Формирование чётной части операции для микропрограммы КШ ...	13
4.2.15	Формирование командного слова операции для микропрограммы КШ	13
4.2.16	Получить указатель на блок DMA из контейнера .....	14
4.2.17	Проверка на допустимость контейнера DMA.....	14
4.2.18	Получить тип транзакции из блока DMA.....	14
4.2.19	Проверить успешность транзакции.....	14
4.2.20	Получить количество служебных 16-разрядных слов .....	15
4.2.21	Получить количество 16-разрядных слов данных.....	15
4.2.22	Получить активную шину из блока DMA .....	15
4.2.23	Получить указатель на часть с данными блока DMA .....	16
4.2.24	Получить подадрес из блока DMA в режиме ОУ .....	16

Из	Под	Да

4.2.25	Открыть канал (внешнее сетевое устройство) на чтение и запись....	16
4.2.26	Закрыть канал (внешнее сетевое устройство).....	16
4.2.27	Чтение блоков из ДМА буфера канала (актуальная версия).....	17
4.2.28	Чтение блоков из ДМА буфера канала (устаревшая версия).....	18
4.2.29	Включение/выключение канала .....	18
4.2.30	Выбор роли (режима) канала .....	19
4.2.31	Получить количество каналов заданного девайса (API внешнего устройства).....	19
4.2.32	Записать значение в регистр .....	19
4.2.33	Прочитать значение из регистра.....	19
4.2.34	Изменить заданные биты регистра.....	20
4.2.35	Получить информацию о канале и плате.....	20
4.2.36	Получить версию драйвера .....	20
4.2.37	Сброс ДМА .....	20
4.2.38	Управление ДМА .....	21
4.2.39	Выбор шины А и/или Б.....	21
4.2.40	Запись данных в RAM КШ.....	22
4.2.41	Разрешение/запрет подадресов ОУ на приём/передачу.....	23
4.2.42	Установить адрес ОУ .....	23
4.2.43	Управление режимом буфера ОУ на передачу .....	23
4.2.44	Управление готовностью буфера ОУ на передачу .....	24
4.2.45	Запись данных в подадрес отправного буфера ОУ .....	24
5	СООБЩЕНИЯ.....	25
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (ИНФОРМАЦИОННОЕ).....	26
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ИНФОРМАЦИОННОЕ).....	52
	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	54

Из	Под	Да

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программное обеспечение «БИБЛИОТЕКА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ MIL1553UD» (далее – библиотека) обеспечивает вспомогательный сервисный функционал при взаимодействии с устройством MIL1553UD.

Библиотека обеспечивает выполнение следующих основных задач:

– реализация сервисных функций с использованием механизма сетевых сокетов, для работы с LAN–MIL1553UDх

Из	Под	Да

## 2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Библиотека предназначена для функционирования в ОС Linux, Astra Linux и встраивания в прикладное ПО, как исходный код.

Из	Под	Да

### 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Библиотека сетевого взаимодействия разработана на языке С и состоит из следующих файлов:

- mil1553ud\_cmd.h
- mil1553ud\_common.h
- mil1553ud\_regs.h
- mil1553udext\_eth\_ioctl.h
- mil1553udext\_ioctl\_wrappers.h
- mil1553udext\_library.h
- mil1553udext\_meu\_proto.h
- mil1553udext\_eth\_ioctl.c
- mil1553udext\_library.c

Для использования библиотеки в проекте необходимо включить вышеназванные файлы в состав разрабатываемого проекта.

В случае ОС Windows, также необходимо обеспечить линковку проекта с библиотекой WebSocket2. Например, в случае системы сборки qmake, добавьте такую строку в pro-файл проекта:

```
win32: LIBS += -lws2_32
```

Из	Под	Да



## 4 ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

### 4.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Библиотека сетевого взаимодействия предназначена для функционирования в ОС Linux, Astra Linux и ОС Windows. Её возможно использовать как в статическом, динамическом виде, так и с помощью встраивания в прикладное ПО как исходный код.

Обмен данных с платой LAN–MIL1553UDx ведётся с использованием API сетевых сокетов. Взаимодействие с каналами происходит посредством функций, представленных в заголовочном файле «mil1553udext\_library.h».

В случае API сетевых сокетов, сервисные функции в качестве первого аргумента принимают структуру-дескриптор сетевого канала (`Mil1553ChannelFD cfd`). открыть который необходимо при помощи `extmil1553_open`, а для корректного завершения работы — закрыть методом `extmil1553_close`.

Пример исходного кода программы-примера приведён в приложении А.

Скриншоты работы тестовой программы приведены в приложении Б.

### 4.2 МЕТОДЫ БИБЛИОТЕКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

#### 4.2.1 Генерация имени регистра в соответствии с номером канала

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 1.

```

///
/// \brief макрос генерирует имя регистра в соответствии с номером канала
/// \param numCh номер канала
/// \param RegName имя регистра без номера канала
///
/// \code
/// unsigned int numCh = mil1553ud_getNumberChannel(fd);
/// unsigned int regAddress = MIL_REG(numCh, CTRL_REG_PCI_CH);
/// \endcode
///
#define MIL_REG(numCh, RegName) \
    ( (numCh == CH_NUM_1) ? RegName##1 : ( (numCh == CH_NUM_2) ? \
RegName##2 : ( (numCh == CH_NUM_3) ? RegName##3 : RegName##4) ) )

```

Рисунок 1 – Листинг функции

Из	Под	Да

#### 4.2.2 Получить количество блоков DMA, готовых для чтения

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 2.

```

///
/// \brief получить количество блоков DMA, готовых для чтения
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param codeError код возврата (признак ошибки)
/// \return кол-во блоков DMA, готовых к чтению
///
unsigned int extmil1553ud_getCountDmaBlocksReadyRead(Mil1553ChannelFD cfd,
unsigned int* codeError);

```

Рисунок 2 – Листинг функции

#### 4.2.3 Создать контейнер блоков DMA

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 3.

```

///
/// \brief создать контейнер блоков DMA
/// выделяет под контейнер память
/// \param countDmaBlocks размер контейнера в блоках (штуках)
/// \return указатель на контейнер
///
DMA_READ_BLOCK* extmil1553ud_newDmaReadBlock(unsigned int countDmaBlocks);

```

Рисунок 3 – Листинг функции

#### 4.2.4 Освобождает контейнер блоков DMA

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 4.

```

/// \brief освобождает контейнер блоков DMA
/// \param block указатель на контейнер
///
void extmil1553ud_freeDmaReadBlock(DMA_READ_BLOCK* block);

```

Рисунок 4 – Листинг функции

#### 4.2.5 Считывает все блоки DMA, готовые к чтению, из канала

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 5.

```

/// \brief считывает все блоки DMA, готовые к чтению, из канала
/// выделяет под контейнер память
/// \param cfd дескриптор канала
/// \return указатель на контейнер
///
DMA_READ_BLOCK* extmil1553ud_readAllDmaBlocksReadyRead(Mil1553ChannelFD
cfd, unsigned int *cntBlocks);

```

Рисунок 5 – Листинг функции

Из	Под	Да

#### 4.2.6 Получить количество блоков прерываний, готовых для чтения

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 6.

```

/// \brief получить количество блоков прерываний, готовых для чтения
/// \param cfd дескриптор канала
/// \return кол-во блоков, готовых к чтению
///
unsigned int extmil1553ud_getCountInterruptBlocksReadyRead(Mil1553ChannelFD
cfd);

```

Рисунок 6 – Листинг функции

#### 4.2.7 Считывает блоки прерываний, готовые к чтению, из канала

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 7.

```

/// \brief считывает блоки прерываний, готовые к чтению, из канала
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param block указатель на контейнер
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553ud_readInterruptBlocks(Mil1553ChannelFD cfd,
INTERRUPT_BLOCK_BUFFER* block);

```

Рисунок 7 – Листинг функции

#### 4.2.8 Управление микропрограммой в режиме КШ

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 8.

```

///
/// \brief управление микропрограммой в режиме КШ
/// старт/стоп BCSTRT
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param action действие (BC_PROGRAM_START, BC_PROGRAM_STOP)
///
unsigned int extmil1553ud_bcProgram(Mil1553ChannelFD cfd, unsigned int
action);

/// \brief действие - останов программы
#define BC_PROGRAM_STOP 0x0
/// \brief действие - старт программ
#define BC_PROGRAM_START ~BC_PROGRAM_STOP

```

Рисунок 8 – Листинг функции

Из	Под	Да

## 4.2.9 Установить стартовый адрес инструкции микропрограммы КШ

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 9.

```

///
/// \brief установить стартовый адрес инструкции микропрограммы КШ
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param startNumber стартовый номер (адрес)
///
unsigned int extmil1553ud_bcSetStartInstructionAddress(Mil1553ChannelFD
cfd, unsigned int startNumber);

```

Рисунок 9 – Листинг функции

## 4.2.10 Создать контейнер для микропрограммы КШ

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 10.

```

///
/// \brief создать контейнер для микропрограммы КШ
/// \param type тип - инструкции, операции, данные
/// MIL_BC_RAM_TYPE_INSTRUCTION, MIL_BC_RAM_TYPE_OPERATION,
MIL_BC_RAM_TYPE_DATA
/// \param sizeInDwords размер контейнера в 32-разрядных (двойных) словах
/// \param shiftInDwords смещение в памяти КШ в 32-разрядных (двойных)
словах
/// \return указатель на контейнер для микропрограммы КШ
///
BC_RAM_BLOCK* extmil1553ud_newBcRamBlock(unsigned int type, unsigned int
sizeInDwords, unsigned int shiftInDwords);

```

Рисунок 10 – Листинг функции

## 4.2.11 Освободить контейнер для микропрограммы КШ

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 11.

```

///
/// \brief освободить контейнер для микропрограммы КШ
/// \param block указатель на контейнер для микропрограммы КШ
///
void extmil1553ud_freeBcRamBlock(BC_RAM_BLOCK* block);

```

Рисунок 11 – Листинг функции

Из	Под	Да

## 4.2.12 Формирование инструкции для микропрограммы КШ

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 12.

```

///
/// \brief формирование инструкции (32-разрядное слово)
/// \param instruction инструкция
/// \param condition условие
/// \param parameter параметр
///
/// \code
/// unsigned int dword = INSTRUCTION(XEQ, ALWAYS, 0);
/// \endcode
///
#define INSTRUCTION(instruction, condition, parameter) \
    ( \
        ( 0 << 31 ) | ( (instruction & 0x1F) << 26 ) | ( IDENT << 21 ) | \
        ( (condition & 0x1F) << 16 ) | (parameter & 0xFFFF) \
    )

```

Рисунок 12 – Листинг функции

## 4.2.13 Формирование нечётной части операции для микропрограммы КШ

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 13.

```

///
/// \brief нечётная часть операции (32-разрядное слово)
/// \param command команда КШ
/// \param timeout время до начала следующей операции
///
#define OPERATION_ODD_PART(command, timeout) \
    ( \
        ( (command & 0xFFFF) << 16 ) | (timeout & 0xFFFF) \
    )

```

Рисунок 13 – Листинг функции

Из	Под	Да

## 4.2.14 Формирование чётной части операции для микропрограммы КШ

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 14.

```

///
/// \brief чётная часть операции (32-разрядное слово)
/// \param cw1 KC1
/// \param parameter параметр
///
#define OPERATION_EVEN_PART(cw1, parameter) \
    ( \
        ( (cw1 & 0xFFFF) << 16 ) | (parameter & 0xFFFF) \
    )

```

Рисунок 14 – Листинг функции

## 4.2.15 Формирование командного слова операции для микропрограммы КШ

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 15.

```

///
/// \brief командное слово (ГОСТ 52070)
/// \param adrOu адрес ОУ
/// \param k разряд "приём/передача"
/// 0 - ОУ должен принимать СД
/// 1 - ОУ должен передавать СД
/// \param suba_mode подадрес или режим управления
/// \param cntDw_code число СД или код команды
///
#define COMMAND_WORD(adrOu, k, suba_mode, cntDw_code) \
    ( \
        ( (adrOu & 0x1F) << 11 ) | ( (k & 0x1) << 10) | ( (suba_mode & \
0x1F) << 5) | ( (cntDw_code & 0x1F) << 0) \
    )

```

Рисунок 15 – Листинг функции

Из	Под	Да

## 4.2.16 Получить указатель на блок DMA из контейнера

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 16.

```

/// \brief получить указатель на блок DMA
#define GET_PTR_DMA_BLOCK(data, numberBlock) \
    data + MIL_DMA_BLOCK_SIZE * numberBlock

```

Рисунок 16 – Листинг функции

## 4.2.17 Проверка на допустимость контейнера DMA

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 17.

```

/// \brief проверка на допустимость
#define ASSERT_DMA_CONTAINER(ptrContainerDma, numberBlock) \
    (ptrContainerDma == NULL) ? MIL1553UD_FALSE : \
    (numberBlock > ptrContainerDma->countBlocks) ? \
MIL1553UD_FALSE : MIL1553UD_TRUE

```

Рисунок 17 – Листинг функции

## 4.2.18 Получить тип транзакции из блока DMA

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 18.

```

///
/// \brief получить тип транзакции из блока ДМА
/// тип транзакции соответствует значениям 1-10 (см. ГОСТ 52070)
/// \param dmaBlock тип блока ДМА
/// \param dmaBlock указатель на блок ДМА
/// \return тип транзакции
///
unsigned int extmil1553ud_dmaBlock_getTypeTransaction(unsigned int
typeDmaBlock, unsigned char* dmaBlock);

```

Рисунок 18 – Листинг функции

## 4.2.19 Проверить успешность транзакции

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 19.

```

///
/// \brief получить значение freetimer блока ДМА
/// \param typeDmaBlock тип блока ДМА
/// \param dmaBlock указатель на блок ДМА
/// \return значение freetimer
///
unsigned int extmil1553ud_dmaBlock_getFreeTimer(unsigned int typeDmaBlock,
unsigned char* dmaBlock);

```

Рисунок 19 – Листинг функции

Из	Под	Да

## 4.2.20 Получить количество служебных 16-разрядных слов

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 20.

```

///
/// \brief получить количество служебных 16-разрядных слов
/// (включая dword 1-5 и служебные слова МКЮ)
/// \param typeDmaBlock тип блока DMA
/// \param dmaBlock указатель на блок DMA
/// \return количество служебных 16-разрядных слов
///
unsigned int extmil1553ud_dmaBlock_getCountServiceWords16(unsigned
int typeDmaBlock, unsigned char* dmaBlock);

```

Рисунок 20 – Листинг функции

## 4.2.21 Получить количество 16-разрядных слов данных

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 21.

```

///
/// \brief получить количество 16-разрядных слов данных
/// \param typeDmaBlock тип блока DMA
/// \param dmaBlock указатель на блок DMA
/// \return количество 16-разрядных слов данных
///
unsigned int extmil1553ud_dmaBlock_getCountDataWords16(unsigned int
typeDmaBlock, unsigned char* dmaBlock);

```

Рисунок 21 – Листинг функции

## 4.2.22 Получить активную шину из блока DMA

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 22.

```

///
/// \brief mil1553ud_dmaBlock_getActiveBus получить активную шину
/// (по которой была транзакция)
/// \param typeDmaBlock тип блока DMA
/// \param dmaBlock указатель на блок DMA
/// \return шина А или Б
/// MIL1553_BUS_A или MIL1553_BUS_B
///
unsigned int mil1553ud_dmaBlock_getActiveBus(unsigned int
typeDmaBlock, unsigned char* dmaBlock);

```

Рисунок 22 – Листинг функции

Из	Под	Да



## 4.2.23 Получить указатель на часть с данными блока DMA

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 23.

```

///
/// \brief mil1553ud_dmaBlock_getPtrDataPart получить указатель на
часть с данными блока DMA
/// \param dmaBlock указатель на блок DMA
/// \return указатель на часть с данными блока DMA
///
unsigned char* mil1553ud_dmaBlock_getPtrDataPart(unsigned char*
dmaBlock);

```

Рисунок 23 – Листинг функции

## 4.2.24 Получить подадрес из блока DMA в режиме ОУ

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 24.

```

///
/// \brief mil1553ud_dmaBlock_tdModeSubaddress получить подадрес из
блока DMA в режиме ОУ
/// \param dmaBlock указатель на блок DMA
/// \return подадрес
///
unsigned int extmil1553ud_dmaBlock_tdModeSubaddress(unsigned char*
dmaBlock);

```

Рисунок 24 – Листинг функции

## 4.2.25 Открыть канал (внешнее сетевое устройство) на чтение и запись

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 25.

```

/// \brief подключиться к каналу связи
/// \param ipv4_addr адрес устройства (строка, например "192.168.10.10")
/// \param port порт устройства
/// \param channel mil-канал устройства
/// \return дескриптор открытого канала (проверьте, что socketFd не -1)
Mill1553ChannelFD extmil1553_open(const char *address, uint16_t port,
uint16_t channel);

```

Рисунок 25 – Листинг функции

## 4.2.26 Закрыть канал (внешнее сетевое устройство)

Описание функции «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 26.

```

/// \brief закрыть канал связи
/// \param cfd дескриптор канала
int extmil1553_close(Mill1553ChannelFD cfd);

```

Рисунок 26 – Листинг функции

Из	Под	Да

## 4.2.27 Чтение блоков из ДМА буфера канала (актуальная версия)

Позволяет считать блоки в пользовательский буфер за один вызов, без предварительного запроса доступного количества. В структуре результата также заполняется поле с количеством блоков, оставшихся в буфере устройства.

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 27.

```
#define MIL1553_ONE_BLOCK_SIZE_128_BYTES          128

/// \brief контейнер блоков ДМА (на 256 блоков - максимум)
typedef struct {
    unsigned int currentBlocks;          ///< фактическое количество блоков ДМА
    (не более mallocedBlocks)
    unsigned int nextBlocks;            ///< кол-во блоков, готовых к чтению в
    целевом устройстве (кольцевом буфере ДМА девайса)
    unsigned int mallocedBlocks;        ///< выделенное место в data
    unsigned char* data;                ///< блоки ДМА в сыром виде (кратные 128
    байтам)
} MIL1553_DMA_FIX_BLOCK;

///
/// \brief чтение фиксированное кол-во блоков
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param container контейнер блоков ДМА
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_readDmaFixBlocks(Mil1553ChannelFD cfd,
MIL1553_DMA_FIX_BLOCK* container);
```

Рисунок 27 – Листинг функции

Из	Под	Да

## 4.2.28 Чтение блоков из ДМА буфера канала (устаревшая версия)

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 28.

```

/// \brief размер блока дма mil1553
#define MIL1553_DMA_BLOCK_SIZE      128
///
/// \brief The TMIL1553_DMA_BLOCK struct блок дма mil1553
///
struct TMIL1553_DMA_BLOCK {
    unsigned char mData[MIL1553_DMA_BLOCK_SIZE];    ///< содержимое
    блока
};

/// \brief максимальный размер контейнера блоков дма mil1553
#define MIL1553_DMA_CONTAINER_BLOCKS_MAX_SIZE  128
///
/// \brief The MIL1553_DMA_CONTAINER_BLOCKS struct контейнер блоков дма
mil1553
///
struct MIL1553_DMA_CONTAINER_BLOCKS {
    struct TMIL1553_DMA_BLOCK
mBlocks[MIL1553_DMA_CONTAINER_BLOCKS_MAX_SIZE];    ///< блоки ДМА
    int mCount; ///< кол-во блоков
};

///
/// \brief Чтение данных (блоков) из ДМА буфера канала
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param container контейнер блоков ДМА
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_readDma(Mil1553ChannelFD cfd, struct
MIL1553_DMA_CONTAINER_BLOCKS* container);

```

Рисунок 28 – Листинг функции

## 4.2.29 Включение/выключение канала

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 29.

```

/// \brief Вкл./выкл. канала
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param op MIL_DEV_CHANNEL_ON, MIL_DEV_CHANNEL_OFF
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_manChannel(Mil1553ChannelFD cfd, unsigned int op);

```

Рисунок 29 – Листинг функции

Из	Под	Да

## 4.2.30 Выбор роли (режима) канала

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 30.

```

/// \brief Выбор роли (режима) канала КШ, ОУ, МШ, ОУМШ
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param role роль (режим)
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_setRole(Mil1553ChannelFD cfd, unsigned int role);

```

Рисунок 30 – Листинг функции

## 4.2.31 Получить количество каналов заданного девайса (API внешнего устройства)

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 31.

```

///
/// \brief получить кол-во каналов внешнего устройства
/// \param cfd дескриптор канала
/// \return кол-во каналов
///
int extmil1553_getCountChannels(Mil1553ChannelFD cfd);

```

Рисунок 31 – Листинг функции

## 4.2.32 Записать значение в регистр

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 32.

```

/// \brief записать значение регистра
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param reg инфо о регистре
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_writeReg(Mil1553ChannelFD cfd, SADDR_DATA* reg);

```

Рисунок 32 – Листинг функции

## 4.2.33 Прочитать значение из регистра

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 33.

```

/// \brief прочитать значение регистра
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param reg инфо о регистре
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_readReg(Mil1553ChannelFD cfd, SADDR_DATA* reg);

```

Рисунок 33 – Листинг функции

Из	Под	Да

## 4.2.34 Изменить заданные биты регистра

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 34.

```

/// \brief изменить заданные биты регистра
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param reg инфo о регистре
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_modifyReg(Mil1553ChannelFD cfd,
SADDR_DATA_BIT_MASK* reg);

```

Рисунок 34 – Листинг функции

## 4.2.35 Получить информацию о канале и плате

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 35.

```

/// \brief получить информацию о канале и плате
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param info инфo о канале и плате
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_getDeviceInfo(Mil1553ChannelFD cfd, VERSION* info);

```

Рисунок 35 – Листинг функции

## 4.2.36 Получить версию драйвера

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 36.

```

/// \brief получить версию драйверу
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param version версия драйвера
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_getDriverVersion(Mil1553ChannelFD cfd, unsigned
int* version);

```

Рисунок 36 – Листинг функции

## 4.2.37 Сброс ДМА

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 37.

```

///
/// \brief Сброс ДМА
/// \param cfd дескриптор канала
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_clearDma(Mil1553ChannelFD cfd);

```

Рисунок 37 – Листинг функции

Из	Под	Да



## 4.2.40 Запись данных в RAM КШ

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 40.

```

///
/// \brief The EMil1553BcTypeDataRam enum тип озу контроллера шины
///
enum EMil1553BcTypeDataRam {
    Mil1553BcTypeInstructions = 0,    ///< инструкции кш
    Mil1553BcTypeOperations,         ///< операции кш
    Mil1553BcTypeData                ///< данные кш
};

/// \brief максимальный размер массива слов озу кш не данные
#define MIL1553_BC_MAX_SIZE_RAM_NONDATA    4096
/// \brief максимальный размер массива слов озу кш данные
#define MIL1553_BC_MAX_SIZE_RAM_DATA      (4096*2)

/// \brief ошибка записи в BC RAM - ошибка максимальной длины данных
#define MIL1553_BC_WRT_DATA_RAM_ERROR_MAX_LEN    -2
/// \brief ошибка записи в BC RAM - ошибка записи одного блока RAM
#define MIL1553_BC_WRT_DATA_RAM_ERROR_BAD_WRT    -3
/// \brief ошибка записи в BC RAM - ошибка чтения одного блока RAM
#define MIL1553_BC_WRT_DATA_RAM_ERROR_BAD_RD    -4
/// \brief ошибка записи в BC RAM - ошибка контроля записи одного
блока RAM
#define MIL1553_BC_WRT_DATA_RAM_ERROR_BAD_CHECK    -5

///
/// \brief запись данных в RAM контроллера шины
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param type тип озу контроллера шины
/// \param data данные (массив)
/// \param length размер массива
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_bc_writeDataToRam(Mil1553ChannelFD cfd, enum
EMil1553BcTypeDataRam type, unsigned int* data, int length);

```

Рисунок 40 – Листинг функции

Из	Под	Да

## 4.2.41 Разрешение/запрет подадресов ОУ на приём/передачу

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 41.

```

///
/// \brief Разрешение подадресов ОУ на приём/передачу
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param direction направление MIL_RT_BUF_RECEIVE, MIL_RT_BUF_TRANSMIT
/// \param subadr_mask маска подадресов (1 - изменять подадрес, 0 - не
изменять подадрес) (с 1 по 30 подадрес)
/// \param action_mask маска действий (1 - разрешить, 0 - запретить) (с 1
по 30 подадрес)
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_rt_manSubaddresses(Mil1553ChannelFD cfd, unsigned
int direction, unsigned int subadr_mask, unsigned int action_mask);

```

Рисунок 41 – Листинг функции

## 4.2.42 Установить адрес ОУ

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 42.

```

///
/// \brief установить адрес ОУ
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param address адрес ОУ
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_rt_setAddress(Mil1553ChannelFD cfd, unsigned char
address);

```

Рисунок 42 – Листинг функции

## 4.2.43 Управление режимом буфера ОУ на передачу

Описание функции в файле «mil1553udext\_library.h» см. на рисунке 43.

```

///
/// \brief управление режимом буфера ОУ на передачу
/// \param cfd дескриптор канала
/// \param subaddress подадрес
/// \param mode режим буфера MIL_RT_MODE_PROG, MIL_RT_MODE_HRDW
/// \return результат операции
///
unsigned int extmil1553_rt_manSubadressTransmitBufferMode(Mil1553ChannelFD
cfd, unsigned char subaddress, unsigned int mode);

```

Рисунок 43 – Листинг функции

Из	Под	Да





## 5 СООБЩЕНИЯ

Описание кодов ошибок приведено на рисунке 46.

```

/// \brief невалидное значение, свидетельствующее об ошибке
#define LIB_BAD_VALUE          0xFFFFFFFF
/// \brief значение отсутствия ошибки
#define LIB_GOOD                0
/// \brief ошибка адреса регистра
#define ERR_BAD_ADDRESS        -1001
/// \brief ошибка номера канала
/// внутренняя ошибка в драйвере
#define ERR_BAD_CHANNEL        -1002
/// \brief ошибка копирования данных в юзерспейс
#define ERR_COPY_TO_USER      -1003
/// \brief ошибка аргумента - mode
#define ERR_BAD_ARG_MODE      -1004
/// \brief ошибка аргумента - subaddress
#define ERR_BAD_ARG_SA        -1005
/// \brief ошибка аргумента - direction
#define ERR_BAD_ARG_DIRECTION -1006
/// \brief ошибка аргумента - tck
#define ERR_BAD_ARG_TCK       -1007
/// \brief ошибка аргумента - trck
#define ERR_BAD_ARG_TRCK      -1008
/// \brief ошибка аргумента - rcvck
#define ERR_BAD_ARG_RCVCK     -1009
/// \brief ошибка аргумента - numbuf
#define ERR_BAD_ARG_NUMBUF    -1010
/// \brief ошибка аргумента - typr
#define ERR_BAD_ARG_TYPE      -1011
/// \brief ошибка выделения памяти
/// внутренняя ошибка драйвера
#define ERR_BAD_ALLOC_MEM     -1012

```

– Рисунок 46 - Листинг

Из	Под	Да

## ПРИЛОЖЕНИЕ А (ИНФОРМАЦИОННОЕ)

## Листинг программы-примера

## Листинг А1 – Листинг программы

```

#ifndef _DMA_TEST_H
#define _DMA_TEST_H

#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#include <strings.h>
#include <errno.h>
#include <ctype.h>
#include <time.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/time.h>

#include "global.h"

/// \brief кол-во каналов, участвующих в тесте
#define COUNT_CH (8+1)
/// \brief шахматка
#define CHESS_DATA 0xAAAA
/// \brief обратная шахматка
#define REVERSE_CHESS_DATA 0x5555
/// \brief индекс канала КШ в массиве параметров
#define BC_CH_INDEX 0

///
/// \brief The SConfigCh struct каналы, готовые к работе
/// 0 - КШ, 1 - ОУ1 ...
///
struct SConfigCh {
    int mIsReady[COUNT_CH];    ///< признак готовности канала
    int mIsRemote[COUNT_CH];  ///< признак удалённо управляемого канала
};
///
/// \brief The TStatChCTest1 struct статистика канала
///
struct TStatChCTest1 {
    int mDmaBlk;    ///< кол-во дма блоков
    int mErr;       ///< кол-во дма блоков, с ошибкой
};
///
/// \brief The TStatCTest1 struct статистика теста
///
struct TStatCTest1 {
    struct TStatChCTest1 mCh[COUNT_CH];    ///< поканальная статистика
};
///
/// \brief The TParamCTest1 struct параметры теста 1

```

Из	Под	Да

```

///
struct TParamCTest1 {
    int mDurationHours;    ///< продолжительность теста - часы
    int mDurationMinutes;  ///< продолжительность теста - минуты
    int mLine;            ///< линия: 0-A; 1-B
    char mNames[COUNT_CH][CHANNEL_NAME_LENGTH];
    int mBcInt;
};
/// \brief неиспользуемй канал
#define NULL_DEV "NULL"
/// \brief удаленно-управляемй канал
#define REMOTE_DEV "REMOTE"
#define FALSE_VAL 0
#define TRUE_VAL (~FALSE_VAL)

///< продолжительность теста - часы
#define T_CTEST1_DURATION_H "duration_h"
///< продолжительность теста - минуты
#define T_CTEST1_DURATION_M "duration_m"
///< линия
#define T_CTEST1_LINE "line"
///< КШ
#define T_CTEST1_BC "bc"
///< ОУ1
#define T_CTEST1_RT1 "rt1"
///< ОУ2
#define T_CTEST1_RT2 "rt2"
///< ОУ3
#define T_CTEST1_RT3 "rt3"
///< ОУ4
#define T_CTEST1_RT4 "rt4"
///< ОУ5
#define T_CTEST1_RT5 "rt5"
///< ОУ6
#define T_CTEST1_RT6 "rt6"
///< ОУ7
#define T_CTEST1_RT7 "rt7"
///< ОУ8
#define T_CTEST1_RT8 "rt8"
///< показывать прерывания кш
#define T_CTEST1_BCINT "bcint"

extern char configFileName[];    ///< имя файла конфигурации,
считанного из аргументов
extern char fullConfigFileName[];    ///< полное имя файла конфигурации
в папке config
extern struct TParamCTest1 params;    ///< параметры теста 1
extern struct TMil1553Channel* channels;    ///< каналы
extern struct TMil1553Device* devices;    ///< девайсы
extern struct SConfigCh configChannels;    ///< конфигурация готовности
каналов
extern struct TStatCTest1 statTest;    ///< статистика теста

///
/// \brief main точка входа в программу
/// \param argc кол-во аргументов
/// \param argv аргументы
/// \return код возврата
///
int main(int argc, char* argv[]);

```

Из	Под	Да

```

///
/// \brief constructFullConfigFileName построить полное имя файла конфигурации
/// \param fullname полное имя
/// \param size размер
/// \param name имя
///
void constructFullConfigFileName(char* fullname, int size, char* name);
///
/// \brief readConfigFile чтение конфигурации из файла
/// \param fullname полное имя файла конфигурации
/// \param params параметры теста
/// \return код результата
///
int readConfigFile(char* fullname, struct TParamCTest1* params);
///
/// \brief procCTest1 процедура консольного теста 1
/// \param params параметры теста
///
void procCTest1(struct TParamCTest1 params);
///
/// \brief initLogCTest1 настройка логов теста 1
///
void initLogCTest1(void);
///
/// \brief initDefaultParamsCTest1 инициализация параметров ао-умолчанию теста 1
/// \param params параметры теста
///
void initDefaultParamsCTest1(struct TParamCTest1* params);

#endif // _DMA_TEST_H

#include "dma_test.h"

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <string>
#include <regex>

char configFileName[MAX_LEN_CONFIG_FILE];
char fullConfigFileName[MAX_LEN_FULL_CONFIG_FILE];
struct TParamCTest1 params;
struct TMill153Channel* channels;
int channelsCount;
struct TMill153Device* devices;
int devicesCount;
struct SConfigCh configChannels; ///< конфигурация готовности каналов
struct TStatCTest1 statTest; ///< статистика теста

static unsigned int isBcStopped;

#define PRINT_LINE() LOGGER_PRINT("%s\n", "----")
/// \brief стартовый адрес инструкции КШ
#define BC_START_ADDRESS 0
/// \brief групповая команда синхронизации
#define TR_SYNCRO 9

```

Из	Под	Да

```

typedef struct
{
    char name[ CHANNEL_NAME_LENGTH ];
    bool isExt;
    int fd;
    Mill1553ChannelFD extFd;
} Abonent;

#ifdef _WIN32

/**
 \brief обёртка для точно такого же вызова, но с приставкой ext, для внешних устройств
 \param abonent структура "абонент"
 \param FUNC название команды для выполнения, после которого следуют аргументы, передаваемые команде
 */
#define IS_EXT_WRAPPER(abonent, FUNC, ...) \
    ext##FUNC( abonent.extFd, ##__VA_ARGS__ )

#else

/**
 \brief обёртка для точно такого же вызова, но с приставкой ext, для внешних устройств
 \param abonent структура "абонент"
 \param FUNC название команды для выполнения, после которого следуют аргументы, передаваемые команде
 */
#define IS_EXT_WRAPPER(abonent, FUNC, ...) \
    (abonent.isExt) ? ext##FUNC( abonent.extFd, ##__VA_ARGS__ ) : FUNC(
abonent.fd, ##__VA_ARGS__ )

#endif // _WIN32

struct AbonentItem
{
    Abonent abonent;
    struct AbonentItem *next;
};

struct AbonentItem *g_abonentCache = NULL;

void close_all_abonents()
{
    struct AbonentItem *tmp;

    while(g_abonentCache != NULL)
    {
        if(g_abonentCache->abonent.isExt)
            extmill1553_close(g_abonentCache->abonent.extFd);
#ifdef _WIN32
        else
            mill1553_close(g_abonentCache->abonent.fd);
#endif

        tmp = g_abonentCache->next;
        free(g_abonentCache);
    }
}

```

Из	Под	Да

```

        g_abonentCache = tmp;
    }
}

Abonent open_abonent_from_string(char *name)
{
    std::string nameStr(name);
    Abonent result;

    for(struct AbonentItem *abonentCacheTmp = g_abonentCache; abonentCacheTmp !=
    NULL; abonentCacheTmp = abonentCacheTmp->next)
        if(0 == strcmp(name, abonentCacheTmp->abonent.name, CHANNEL_NAME_LENGTH))
            return abonentCacheTmp->abonent;

    memset(&result, 0, sizeof(Abonent));
    result.isExt = false;
    result.fd = -1;
    result.extFd.socketFD = -1;
    result.extFd.channel = 0;
    strncpy(result.name, name, CHANNEL_NAME_LENGTH);

    std::string externPathStr("("
                                "(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[0-
9])\\\\".
                                "(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[0-
9])\\\\".
                                "(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[0-
9])\\\\".
                                "(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9][0-9]|[0-
9])"
                                "):([0-9]{1,5}):([0-9]{1,2})$");

    /* формат внешнего пути: ip-адрес:порт:канал */
    std::regex externPathRegex(externPathStr, std::regex::extended);

    std::smatch matches;
    std::regex_search(nameStr, matches, externPathRegex);

    /* выполнение регулярного выражения */
    if (matches.size() == 8)
    {
        std::string str_ipAddr, str_port, str_channel;

        str_ipAddr = matches[1];
        str_port = matches[6];
        str_channel = matches[7];

        int port, channel;

        channel = atoi(str_channel.c_str());
        port = atoi(str_port.c_str());

        result.isExt = true;
        result.extFd = extmill553_open(str_ipAddr.c_str(), port, channel);
    }
    else
    {
#ifdef _WIN32
        abort();
#else
        // локальное устройство

```

Из	Под	Да

```

result.fd = mill1553_open(name);
result.extFd.channel = mill1553ud_getNumberChannel(result.fd);
#endif
}

{
    struct AbonentItem *nextAbonentItem;

    if(g_abonentCache == NULL)
    {
        g_abonentCache = (struct AbonentItem *) malloc(sizeof(struct
AbonentItem));
        nextAbonentItem = g_abonentCache;
    }
    else
    {
        nextAbonentItem = g_abonentCache;

        while(nextAbonentItem->next != NULL)
            nextAbonentItem = nextAbonentItem->next;

        nextAbonentItem->next = (struct AbonentItem *) malloc(sizeof(struct
AbonentItem));
        nextAbonentItem = nextAbonentItem->next;
    }

    memset(nextAbonentItem, 0, sizeof(struct AbonentItem));
    nextAbonentItem->abonent = result;
}

return result;
}

void generateDataRt(Abonent abonent);

int main(int argc, char* argv[]) {
#ifdef _WIN32
    setlocale(LC_CTYPE, "rus"); // вызов функции настройки локали
#endif

    initLogCTest1();
    LOGGER_PRINT("%s %s\n", "dma_test - version", VERSION_APP);
    int ret = GOOD_CODE;
    if (argc != 2) { // проверка кол-ва аргументов
usage:
        LOGGER_PRINT("%s\n", "Использование: dma_test <configfilename>");
        ret = BAD_CODE;
    } else { // кол-во аргументов - ок
        if (sscanf(argv[1], "%s", configFileName) !=
            1) { // чтение имени конфигурационного файла
            LOGGER_PRINT("%s\n", "неверный configfilename\n");
            goto usage;
        } else { //имя конфигурационного файла - ок
            constructFullConfigFileName(fullConfigFileName,
MAX_LEN_FULL_CONFIG_FILE,
                                     configFileName);

            initDefaultParamsCTest1(&params);
            ret = readConfigFile(
                fullConfigFileName,
                &params); // чтение параметров из конфигурационного файла
            if (ret == BAD_CODE) { //параметры из конфигурационного файла - error

```

Из	Под	Да



```

        LOGGER_PRINT("Невозможно прочитать параметры теста из '%s' \n",
                    fullConfigFileName);
    } else { //параметры из конфигурационного файла - ок
        procCTest1(params);
    }
}
}
LOGGER_FLUSH();
LOGGER_CLOSE();

close_all_abonents();

return ret;
}
// \brief размер мем файла
#define MEM_SIZE 1024
// \brief инструкции КММ
static unsigned int memDesc[MEM_SIZE];
// \brief операции КММ
static unsigned int memOp[MEM_SIZE];
// \brief данные КММ
static unsigned int memData[MEM_SIZE];

void loadMemFiles(void) {
    loadMemTxtFile("./mem/consol_dat_ram.mem", memData, MEM_SIZE);
    loadMemTxtFile("./mem/consol_inst_ram.mem", memDesc, MEM_SIZE);
    loadMemTxtFile("./mem/consol_op_ram.mem", memOp, MEM_SIZE);
}
// \brief кол-во подциклов в мем файле инструкций
#define MAX_DESC_SHIFT_COUNTER 6
// \brief стартовые адреса подциклов
unsigned int cycleAddresses[MAX_DESC_SHIFT_COUNTER] = {0x10, 0x20, 0x30,
                                                       0x40, 0x50, 0x60};

void memDescRtOff(unsigned int* word)
{
    int countOfOnes = 0;
    *word = (1 << 20) | *word;
    for (int i = 16; i <= 30; i++)
    {
        if (*word & (1 << i))
        {
            countOfOnes++;
        }
    }

    if ((countOfOnes % 2) == 0)
        *word = *word | (1u << 31);
    else
        *word = *word & ~(1u << 31);
}

void memDescRtOffWithCheckReady(int num_rt, int counter)
{
    if ((FALSE_VAL == configChannels.mIsReady[num_rt]) &&
        (FALSE_VAL == configChannels.mIsRemote[num_rt]))
    {
        unsigned int adr = cycleAddresses[counter] + num_rt - 1;
        memDescRtOff(&(memDesc[adr]));
    }
}
}

```

Из	Под	Да

```

void applyParametresToMem(void)
{
    int counter;
    if (0 == params.mLine)
    { // off line b
        memDescRtOff(&memDesc[0x6]);
        memDescRtOff(&memDesc[0x7]);
        memDescRtOff(&memDesc[0x8]);
        memDescRtOff(&memDesc[0x9]);
    }
    else
    { // off line a
        memDescRtOff(&memDesc[0x2]);
        memDescRtOff(&memDesc[0x3]);
        memDescRtOff(&memDesc[0x4]);
        memDescRtOff(&memDesc[0x5]);
    }

    for (counter = 0; counter < MAX_DESC_SHIFT_COUNTER; counter++)
    {
        // применение параметров к мем descriptors
        memDescRtOffWithCheckReady(1, counter);
        memDescRtOffWithCheckReady(2, counter);
        memDescRtOffWithCheckReady(3, counter);
        memDescRtOffWithCheckReady(4, counter);
        memDescRtOffWithCheckReady(5, counter);
        memDescRtOffWithCheckReady(6, counter);
        memDescRtOffWithCheckReady(7, counter);
        memDescRtOffWithCheckReady(8, counter);
    }
}

void writeMemToBc(void)
{
    if (configChannels.mIsReady[0])
    {
        int isGood;
        Abonent abonent = open_abonent_from_string(params.mNames[0]);

        isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_bc_writeDataToRam,
Mill1553BcTypeInstructions, memDesc, MEM_SIZE);
        LOGGER_PRINT_STR("./mem/consol_inst_ram.mem");
        if (isGood == GOOD_CODE)
            LOGGER_PRINT_STR(" записан.\n");
        else
            LOGGER_PRINT(" НЕ записан. Ошибка %d\n", isGood);

        isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_bc_writeDataToRam,
Mill1553BcTypeOperations, memOp, MEM_SIZE);
        LOGGER_PRINT_STR("./mem/consol_op_ram.mem");
        if (isGood == GOOD_CODE)
            LOGGER_PRINT_STR(" записан.\n");
        else
            LOGGER_PRINT(" НЕ записан. Ошибка %d\n", isGood);

        isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_bc_writeDataToRam,
Mill1553BcTypeData, memData, MEM_SIZE);
        LOGGER_PRINT_STR("./mem/consol_dat_ram.mem");
    }
}

```

Из	Под	Да

```

        if (isGood == GOOD_CODE)
            LOGGER_PRINT_STR(" записан.\n");
        else
            LOGGER_PRINT(" НЕ записан. Ошибка %d\n", isGood);
    }
}

void initChannel_switchOffChannel(Abonent abonent)
{
    int isGood;
    unsigned int opCh = MIL_DEV_CHANNEL_OFF;
    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_manChannel, opCh);
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_manChannel\n",
abonent.name);

    unsigned int opDma = MIL1553_OFF;
    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_manDma, opDma);
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_manDma\n",
abonent.name);

    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_clearDma);
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_clearDma\n",
abonent.name);
}

void initChannel_config(Abonent abonent, int index)
{
    int isGood;
    unsigned int modeBus; // режим
    unsigned int bus = MIL_BUS_A_EN | MIL_BUS_B_EN; // шина

    if (0 == index)
        modeBus = MIL_MODE_BUS_CONTR; // режим КШ
    else
        modeBus = MIL_MODE_TERMINAL_DEV;

    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_setRole, modeBus);
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_manChannel\n",
abonent.name);

    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_switchBus, bus);
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_manChannel\n",
abonent.name);

    if (0 != index)
    {
        isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_rt_setAddress, index);
        if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_manChannel\n",
abonent.name);
    }
}

void initChannel_initRtSubaddresses(Abonent abonent)
{
    int isGood;

    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_rt_manSubaddresses,
MIL_RT_BUF_RECEIVE, 0x7FFFFFFE /* меняем с 1 по 30
подадрес*/,
0x7FFFFFFE /* включаем на приём с 1 по 30 подадрес*/);
}

```

Из	Под	Да

```

    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_rt_manSubaddresses
MIL_RT_BUF_RECEIVE\n", abonent.name);

    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_rt_manSubaddresses,
MIL_RT_BUF_TRANSMIT, 0x7FFFFFFE /* меняем с 1 по 30
подадрес*/,
                                0x7FFFFFFE /* включаем на приём с 1 по 30 подадрес*/);
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_rt_manSubaddresses
MIL_RT_BUF_TRANSMIT\n", abonent.name);
}

void initChannel_initRtSubaddressBuffer(Abonent abonent)
{
    int isGood;
    unsigned char subaddress;

    for (subaddress = 1; subaddress <= 30; subaddress++)
    {
        isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent,
mill1553_rt_manSubadressTransmitBufferMode, subaddress, MIL_RT_MODE_PROG);
        if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка
mill1553_rt_manSubadressTransmitBufferMode\n", abonent.name);

        isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent,
mill1553_rt_manSubadressTransmitBufferReady, subaddress, MIL_RT_BUF_0_ON_1_OFF);
        if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка
mill1553_rt_manSubadressTransmitBufferReady\n", abonent.name);
    }

    generateDataRt(abonent);
}

void initChannel_switchOnChannel(Abonent abonent)
{
    int isGood;

    // включаем ДМА
    unsigned int opDma = MIL1553_ON;
    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_manDma, opDma);
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_manDma MIL1553_ON\n",
abonent.name);

    // включаем канал
    unsigned int opCh = MIL_DEV_CHANNEL_ON;
    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_manChannel, opCh);
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_manChannel
MIL_DEV_CHANNEL_ON\n", abonent.name);
}

void initChannels(void)
{
    applyParametresToMem(); // применение парметров к мем файлу с инструкциями
    int index;
    for (index = 0; index < COUNT_CH; index++)
    { // цикл по каналам
        if (configChannels.mIsReady[index])
        {
            Abonent abonent = open_abonent_from_string(params.mNames[index]);

            if (0 == index)
            {

```

Из	Под	Да

```

        printf("%s: INIT BC\n", abonent.name);
    }
    else
    {
        printf("%s: INIT RT%d\n", abonent.name, index);
    }

    printf("%s: initChannel_switchOffChannel\n", abonent.name);
    initChannel_switchOffChannel(abonent); // выкл канала
    printf("%s: initChannel_config\n", abonent.name);
    initChannel_config(abonent, index); // конфигурация канала
    if (0 != index) { // для ОУ
        printf("%s: initChannel_initRtSubaddresses\n", abonent.name);
        initChannel_initRtSubaddresses(abonent); // установка разрешений
поадресов
        printf("%s: initChannel_initRtSubaddressBuffer\n", abonent.name);
        initChannel_initRtSubaddressBuffer(abonent); // установка буферов
на передачу
    }
    initChannel_switchOnChannel(abonent); // вкл канала
    printf("%s: --- END INIT\n", abonent.name);
}
}
writeMemToBc(); // запись мем файлов в ОЗУ КШ
}

void deinitChannels(void)
{
    int index;
    for (index = 0; index < COUNT_CH; index++)
    { // цикл по каналам
        if (configChannels.mIsReady[index])
        {
            int isGood;
            Abonent abonent = open_abonent_from_string(params.mNames[index]);

            // деинициализация
            unsigned int opCh = MIL_DEV_CHANNEL_OFF;
            isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_manChannel, opCh);
            if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_manChannel
MIL_DEV_CHANNEL_OFF\n", abonent.name);

            unsigned int opDma = MIL1553_OFF;
            isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_manDma, opDma);
            if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_manDma
MIL1553_OFF\n", abonent.name);

            isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_clearDma);
            if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_clearDma\n",
abonent.name);
        }
    }
}

void startBc(void)
{
    int isGood;

    if (configChannels.mIsReady[0])
    { // старт канала КШ, если он есть
        Abonent abonent = open_abonent_from_string(params.mNames[0]);
    }
}

```

Из	Под	Да

```

int numCh = abonent.extFd.channel;

int shift = 0;
switch (numCh)
{
case CH_NUM_1:
    shift = 10;
    break;
case CH_NUM_2:
    shift = 14;
    break;
case CH_NUM_3:
    shift = 18;
    break;
case CH_NUM_4:
    shift = 22;
    break;
default: break;
}

SADDR_DATA reg;
reg.daddr = INTERRUPT_MASK;
reg.data = 1 << shift;

if (params.mBcInt)
{
    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_writeReg, &reg);
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_writeReg\n",
abonent.name);
}

    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553ud_bcSetStartInstructionAddress,
BC_START_ADDRESS);
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка
mill1553ud_bcSetStartInstructionAddress\n", abonent.name);

    reg.daddr = MIL_REG(numCh, START_ADR_INSTR_PTR_CH); // адрес регистра
isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_readReg, &reg);
if(isGood != GOOD_CODE)
    LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_readReg START_ADR_INSTR_PTR_CH\n",
abonent.name);
    else
        LOGGER_PRINT("BC READ REG '%s' ADR=0x%lx, VAL=0x%x\n",
"START_ADR_INSTR_PTR_CH", reg.daddr, reg.data);

    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553ud_bcProgram, BC_PROGRAM_START);
// BCSTRT - старт выполнения программы КШ;
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553ud_bcProgram
BC_PROGRAM_START\n", abonent.name);

    reg.daddr = MIL_REG(numCh, BC_CONF_REG_PCI_CH); // адрес регистра
isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_readReg, &reg);
if(isGood != GOOD_CODE)
    LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_readReg BC_CONF_REG_PCI_CH\n",
abonent.name);
    else
        LOGGER_PRINT("BC READ REG '%s' ADR=0x%lx, VAL=0x%x\n",
"BC_CONF_REG_PCI_CH", reg.daddr, reg.data);
}
}

```

Из	Под	Да

```

void stopBc(void)
{
    int isGood;

    if (configChannels.mIsReady[0])
    { // старт канала КШ, если он есть
        Abonent abonent = open_abonent_from_string(params.mNames[0]);

        isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553ud_bcProgram, BC_PROGRAM_STOP);
// BCSTART - старт выполнения программы КШ;
        if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553ud_bcProgram
BC_PROGRAM_STOP\n", abonent.name);
    }
}

void constructFullConfigFileName(char* fullname, int size, char* name) {
    snprintf(fullname, size, "%s%s", STR_CONFIG, name);
}

int readConfigFile(char* fullname, struct TParamCTest1* params) {
    char cwdBuf[2500];
    getcwd(cwdBuf, 2500);
    LOGGER_PRINT("Рабочий каталог, откуда запущена программа: '%s'\n", cwdBuf);

    FILE* file = fopen(fullname, "r");
    char* str;
    if (file == NULL) {
        LOGGER_PRINT("Невозможно открыть конфигурационный файл '%s'\n", fullname);
        return BAD_CODE;
    }
    LOGGER_PRINT("парсинг '%s':\n", fullname);
    while (!feof(file)) {
        char valStr[CHANNEL_NAME_LENGTH];
        readline(file, &str);
        LOGGER_PRINT("%s\n", str); // for debug
        char typeArgStr[30];
        int valArg = BAD_CODE;
        sscanf(str, "%s %s", typeArgStr, valStr);
        if (0 ==
            strncmp(typeArgStr, T_CTEST1_DURATION_H,
sizeof(T_CTEST1_DURATION_H))) {
            sscanf(str, "%s %d", typeArgStr, &valArg);
            params->mDurationHours = valArg;
        } else if (0 == strncmp(typeArgStr, T_CTEST1_DURATION_M,
sizeof(T_CTEST1_DURATION_M))) {
            sscanf(str, "%s %d", typeArgStr, &valArg);
            params->mDurationMinutes = valArg;
        } else if (0 == strncmp(typeArgStr, T_CTEST1_LINE, sizeof(T_CTEST1_LINE)))
{
            sscanf(str, "%s %d", typeArgStr, &valArg);
            params->mLine = valArg;
        } else if (0 ==
            strncmp(typeArgStr, T_CTEST1_BCINT, sizeof(T_CTEST1_BCINT))) {
            sscanf(str, "%s %d", typeArgStr, &valArg);
            params->mBcInt = valArg;
        }
        else
        {
            int num;
            static const char *names[] = {
                T_CTEST1_BC,

```

Из	Под	Да

```

T_CTEST1_RT1,
T_CTEST1_RT2,
T_CTEST1_RT3,
T_CTEST1_RT4,
T_CTEST1_RT5,
T_CTEST1_RT6,
T_CTEST1_RT7,
T_CTEST1_RT8,
NULL
};

for(num = 0; names[ num ] != NULL; ++num)
{
    if(0 == strcmp(typeArgStr, names[ num ]))
    {
        sscanf(str, "%s %s", typeArgStr, valStr);
        configChannels.mIsRemote[num] = FALSE_VAL;
        if (0 == strncmp(valStr, NULL_DEV, sizeof(NULL_DEV)))
        {
            configChannels.mIsReady[num] = FALSE_VAL;
            memcpy(params->mNames[num], valStr, CHANNEL_NAME_LENGTH);
        }
        else if (0 == strncmp(valStr, REMOTE_DEV, sizeof(REMOTE_DEV)))
        {
            configChannels.mIsReady[num] = FALSE_VAL;
            configChannels.mIsRemote[num] = TRUE_VAL;
            memcpy(params->mNames[num], valStr, CHANNEL_NAME_LENGTH);
        }
        else
        {
            char fullNameCh[CHANNEL_NAME_LENGTH];
            configChannels.mIsReady[num] = TRUE_VAL;
            sprintf(fullNameCh, CHANNEL_NAME_LENGTH, "%s%s", STR_DEV,
valStr);
            memcpy(params->mNames[num], fullNameCh,
CHANNEL_NAME_LENGTH);
        }
        break;
    }
}
memset(typeArgStr, 0, 30);
}
fclose(file);
LOGGER_PRINT(
    "ПАРАМЕТРЫ: duration_h= %d, duration_m= %d, line= %d, bc= %s,\n
rt1= "
    "%s,\n rt2= %s,\n rt3= %s,\n rt4= %s,\n rt5= %s,\n rt6= %s,\n rt7=
%s,\n "
    "rt8= %s,\n bcint= %d \n\n",
    params->mDurationHours, params->mDurationMinutes, params->mLine,
    params->mNames[0], params->mNames[1], params->mNames[2],
    params->mNames[3], params->mNames[4], params->mNames[5],
    params->mNames[6], params->mNames[7], params->mNames[8], params-
>mBcInt);
    PRINT_LINE();
    return GOOD_CODE;
}

void initLogCTest1(void) {

```

Из	Под	Да



```

char filename[LOGGER_FILENAME_LENGTH];

#ifdef _WIN32
    mkdir(STR_LOGS);
#else
    mkdir(STR_LOGS, 0755);
#endif

    constructLogFilename(filename, LOGGER_FILENAME_LENGTH, "ctest1");
    LOGGER_OPEN(filename);
}

void initDefaultParamsCTest1(struct TParamCTest1* params) {
    params->mDurationHours = 0; ///< продолжительность теста - часы
    params->mDurationMinutes = 0; ///< продолжительность теста - минуты
    params->mBcInt = 0;
}

void initTestDuration(struct TParamCTest1* params,
                     unsigned int* allDurationSeconds,
                     unsigned int* curDurationSeconds) {
    *curDurationSeconds = 0;
    *allDurationSeconds =
        params->mDurationMinutes * 60 + params->mDurationHours * 60 * 60;
}

static unsigned int dataAdrRtLineA[8] = {0x0, 0x10, 0x20, 0x30,
                                          0x40, 0x50, 0x60, 0x70};
static unsigned int dataAdrRtLineB[8] = {0x80, 0x90, 0xA0, 0xB0,
                                          0xC0, 0xD0, 0xE0, 0xF0};

unsigned int isGoodDataRt(struct TMIL1553_DMA_BLOCK* block, int index_ch)
{
    if (BC_CH_INDEX != index_ch)
    {
        // BC
        // проверка данных ОУ
        unsigned short* dataWord16 =
            (unsigned short*)extmil1553ud_dmaBlock_getPtrDataPart(block->mData);
        unsigned short* dataWord16Etalon = (unsigned short*)
            ((params.mLine == 0) ? &(memData[dataAdrRtLineA[index_ch - 1]])
            : &(memData[dataAdrRtLineB[index_ch - 1]]));
        for (unsigned int i = 0; i < 15; i++)
        {
            if (dataWord16[i] != dataWord16Etalon[i]) return MIL1553UD_FALSE;
        }
    }
    return MIL1553UD_TRUE;
}

unsigned int isGoodData(struct TMIL1553_DMA_BLOCK* block, int index_ch)
{
    if (BC_CH_INDEX == index_ch)
    {
        // BC
        // проверка данных КИИ
        unsigned short* dataWord16 =
            (unsigned short*)extmil1553ud_dmaBlock_getPtrDataPart(block->mData);
        for (unsigned int i = 0; i < 7; i++) {
            if (dataWord16[i] != CHESS_DATA) return MIL1553UD_FALSE;
        }
    }
}

```

Из	Под	Да

```

    }
    return MIL1553UD_TRUE;
}

int isRun(Abonent abonent)
{
    int isGood;
    SADDR_DATA regBcCondCode;
    unsigned int numChannel = abonent.extFd.channel;

    regBcCondCode.daddr = MIL_REG(numChannel, GPF_BC_COND_CODE_CH);
    isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_readReg, &regBcCondCode);
    if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_readReg
GPF_BC_COND_CODE_CH\n", abonent.name);

    return (regBcCondCode.data & (1u << 31)) ? MIL1553UD_TRUE : MIL1553UD_FALSE;
}

char* stringsTransaction[11] = {"формат 0",
                                "формат 1 КШ -> ОУ (КС)",
                                "формат 2 ОУ -> КШ (КС)",
                                "формат 3 ОУ -> ОУ (КС)",
                                "формат 4 КУ",
                                "формат 5 КУ с СД (ОУ -> КШ)",
                                "формат 6 КУ с СД (КШ -> ОУ)",
                                "формат 7 КШ -> ОУ групповая (КС)",
                                "формат 8 ОУ -> ОУ групповая (КС)",
                                "формат 9 КУ групповая",
                                "формат 10 КУ с СД (КШ -> ОУ) групповая"};

char* getMilTransactionString(unsigned int typeTransaction) {
    return stringsTransaction[typeTransaction];
}

char* errorsBcString[16] = {"Ошибка таймаута приёма.",
                            "Ошибка декодера Манчестера II.",
                            "Ошибка синхронизации.",
                            "Ошибка последовательности.",
                            "Интервал между сообщениями t1 меньше 4 мкс.",
                            "Ошибка разрыва данных.",
                            "Ошибка чётности адреса ОУ.",
                            "КС2 содержит КУ.",
                            "Ошибка КУ.",
                            "Длина сообщения КС1 /= длине сообщения КС2.",
                            "Адрес ОУ1 = ОУ2 (команды ОУ-ОУ).",
                            "КУ зарезервирована.",
                            "КУ не определена.",
                            "Адрес/подадрес запрещён.",
                            "Установлен запрет на выполнение принятой КУ.",
                            "Принято КС с групповым адресом и битом передача "
                            "установленным в 1 (кроме КУ)."};

void printBcError(unsigned char * block) {
    int index;
    unsigned int typeDmaBlock = MIL1553UD_TD_DMA_BLOCK; // ОУ
    unsigned int countServiceWords16 =
extmill1553ud_dmaBlock_getCountServiceWords16(typeDmaBlock, (unsigned char *)
block);
    unsigned short* block16 = (unsigned short*)block;
    int shift16 = countServiceWords16 - 1;
    unsigned int error = block16[shift16];

```

Из	Под	Да

```

LOGGER_PRINT("%s\n", "Сервисные слова блока ПДП(DMA) в сыром виде:");
for (index = 0; index < countServiceWords16; index++)
{
    LOGGER_PRINT("0x%x, ", block16[index]);
}

LOGGER_PRINT("%s", "\n");
LOGGER_PRINT("Значение регистра ошибок = 0x%x:\n", error);
for (index = 0; index < 16; index++) {
    if (error & (1 << index)) {
        LOGGER_PRINT("%s;\n", errorsBcString[index]);
    }
}
}

#define NEXT_BLOCKS_THRESHOLD 50

MIL1553_DMA_FIX_BLOCK create_dma_container()
{
    MIL1553_DMA_FIX_BLOCK container;

    memset(&container, 0, sizeof(MIL1553_DMA_FIX_BLOCK));
    container.mallocedBlocks = 256;
    container.data = (unsigned char*) malloc(MIL1553_ONE_BLOCK_SIZE_128_BYTES *
container.mallocedBlocks);

    return container;
}

void processingBc(void)
{
    int index = 0; // индекс КИИ
    MIL1553_DMA_FIX_BLOCK container = create_dma_container();

    if (configChannels.mIsReady[index])
    {
        if (MIL1553UD_FALSE == isBcStopped)
        {
            Abonent abonent = open_abonent_from_string(params.mNames[index]);
            int isRunValue = isRun(abonent);

            if (MIL1553UD_FALSE == isRunValue)
                startBc();
        }

        do
        {
            int ret, indexBlk;
            Abonent abonent = open_abonent_from_string(params.mNames[index]);

            uint64_t timeStart = getTimeStamp();

            ret = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mil1553_readDmaFixBlocks, &container);
            // чтение dma блоков

            uint64_t timeEnd = getTimeStamp();
            printf("%s: processingBc - mil1553_readDma : %ld us\n", abonent.name,
timeEnd - timeStart);
            if (ret != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mil1553_readDma\n",
abonent.name);

```

Из	Под	Да

```

        if (GOOD_CODE == ret)
        {
            for (indexBlk = 0; indexBlk < container.currentBlocks; indexBlk++)
            {
                unsigned char* block = container.data + (indexBlk *
MIL1553_ONE_BLOCK_SIZE_128_BYTES);
                unsigned int typeDmaBlock = MIL1553UD_BC_DMA_BLOCK; // КШ
                unsigned int isSuccessTransaction =

extmil1553ud_dmaBlock_isSuccessTransaction(typeDmaBlock, block);
                unsigned int typeTransaction =
                    extmil1553ud_dmaBlock_getTypeTransaction(typeDmaBlock,
block);
                unsigned int freeTimer =
                    extmil1553ud_dmaBlock_getFreeTimer(typeDmaBlock,
block);
                unsigned int countServiceWords16 =

extmil1553ud_dmaBlock_getCountServiceWords16(typeDmaBlock, block);
                unsigned int countDataWords16 =

extmil1553ud_dmaBlock_getCountDataWords16(typeDmaBlock, block);
                unsigned int activeBus =
                    extmil1553ud_dmaBlock_getActiveBus(typeDmaBlock,
block);

                unsigned short* cw = (unsigned short*)(block + 5 * 4);
                unsigned int isGroupCom = MIL1553UD_FALSE;
                if ((cw[0] >> 11) == 31) // Групповая команда
                    isGroupCom = MIL1553UD_TRUE;
                // накопление статистики
                statTest.mCh[index].mDmaBlk++;
                if (MIL1553UD_FALSE ==
                    isSuccessTransaction)
                { // проверка на наличие ошибок
                    statTest.mCh[index].mErr++;
                    PRINT_LINE();
                    // печать инфо об ошибке
                    LOGGER_PRINT("%s в КШ(BC): ", "Ошибка");
                    LOGGER_PRINT(
                        "Freetimer= %u, Сообщение= %d (%s), Шина= %s,
Сервисные слова= "
                        "%d, Слова данных= %d\n",
                        freeTimer, typeTransaction,
                        getMilTransactionString(typeTransaction),
                        (activeBus == MIL1553_BUS_A) ? "А" : "Б",
countServiceWords16,
                        countDataWords16);
                    printBcError(block);
                    if ((typeTransaction == 1) | (typeTransaction == 2))
                    {
                        if ((countDataWords16 > 0) && (isSuccessTransaction))
                        {
                            unsigned short* dataWord16 =
                                (unsigned
short*)extmil1553ud_dmaBlock_getPtrDataPart(block);
                            LOGGER_PRINT("%s: ", "Слова данных");
                            for (unsigned int i = 0; i < countDataWords16;
i++)
                                {
                                    if (i == countDataWords16 - 1) {
                                        LOGGER_PRINT("0x%x; \n", dataWord16[i]);

```

Из	Под	Да

```

        } else {
            LOGGER_PRINT("0x%x", dataWord16[i]);
        }
    }
}
}
}
}
}
if (TR_SYNCRO == typeTransaction)
{
    generateDataRt(abonent);
}
}
else
{
    LOGGER_PRINT("Ошибка ПДП(DMA) в КШ(BC) (%s) = %d\n",
        params.mNames[index], ret);
}
}
while(container.nextBlocks > NEXT_BLOCKS_THRESHOLD);
}

free(container.data);
}

void generateDataRt(Abonent abonent)
{
    int isGood;

    struct TRtSubaddressData data0;
    for (int index = 0; index < 32; index++)
    {
        data0.mWords[index] = rand();
    }

    data0.mCount = 32;
    unsigned char subaddress;
    for (subaddress = 1; subaddress <= 30; subaddress++)
    {
        isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_rt_writeDataToSubaddressTransmit,
MIL_RT_BUF0, subaddress, data0);
        if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка
mill1553_rt_writeDataToSubaddressTransmit MIL_RT_BUF0\n", abonent.name);

        isGood = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_rt_writeDataToSubaddressTransmit,
MIL_RT_BUF1, subaddress, data0);
        if(isGood != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка
mill1553_rt_writeDataToSubaddressTransmit MIL_RT_BUF1\n", abonent.name);
    }
}

char* errorsRtString[16] = {
    "Ошибка приёма данных.",
    "Ошибка декодера Манчестера II.",
    "Ошибка синхронизации.",
    "Ошибка последовательности.",
    "Интервал между сообщениями t1 меньше 4 мкс.",
    "Ошибка разрыва данных.",
    "Ошибка чётности Манчестер II.",
    "Ошибка таймаута t1.",
    "Выполнено два повтора сообщения.",

```

Из	Под	Да

```

    "Выполнен один повтор сообщения.",
    "Нет ответа.",
    "Длина данных, принятых от ОУ не соответствует полю команды.",
    "Ошибка адреса ОУ.",
    "Ошибка формата.",
    "Ошибка длины.",
    "Ошибка самоконтроля данных."};

void printRtError(unsigned char * block) {
    int index;
    unsigned int typeDmaBlock = MIL1553UD_TD_DMA_BLOCK; // ОУ
    unsigned int countServiceWords16 =
        extmill1553ud_dmaBlock_getCountServiceWords16(typeDmaBlock, block);
    unsigned short* block16 = (unsigned short*)block;
    int shift16 = countServiceWords16 - 1;
    unsigned int error = block16[shift16];
    LOGGER_PRINT("%s\n", "Сервисные слова блока ПДП(DMA) в сыром виде:");
    for (index = 0; index < countServiceWords16; index++) {
        LOGGER_PRINT("0x%x, ", block16[index]);
    }
    LOGGER_PRINT("%s", "\n");
    LOGGER_PRINT("Значение регистра ошибок = 0x%x:\n", error);
    for (index = 0; index < 16; index++) {
        if (error & (1 << index)) {
            LOGGER_PRINT("%s;\n", errorsRtString[index]);
        }
    }
}

void processingRts(void)
{
    int index;
    MIL1553_DMA_FIX_BLOCK container = create_dma_container();

    for (index = 1; index < COUNT_CH; index++)
    { // цикл по ОУ
        if (configChannels.mIsReady[index] == TRUE_VAL)
            do
            {
                int ret, indexBlk;

                Abonent abonent = open_abonent_from_string(params.mNames[index]);

                uint64_t timeStart = getTimeStamp();

                ret = IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_readDmaFixBlocks, &container);
                // чтение dma блоков

                uint64_t timeEnd = getTimeStamp();
                printf("%s: processingRts [%d] - mill1553_readDma : %ld us\n",
                    abonent.name, index, timeEnd - timeStart);

                if(ret != GOOD_CODE) LOGGER_PRINT("%s: Ошибка mill1553_readDma\n",
                    abonent.name);

                if (GOOD_CODE == ret)
                {
                    for (indexBlk = 0; indexBlk < container.currentBlocks; indexBlk++)
                    {
                        unsigned char* block = container.data + (indexBlk *
                            MIL1553_ONE_BLOCK_SIZE_128_BYTES);
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

Из	Под	Да

```

        unsigned int typeDmaBlock = MIL1553UD_TD_DMA_BLOCK; // ОУ
        unsigned int isSuccessTransaction =

extmil1553ud_dmaBlock_isSuccessTransaction(typeDmaBlock, block);
        unsigned int typeTransaction =
            extmil1553ud_dmaBlock_getTypeTransaction(typeDmaBlock,
block);

        unsigned int freeTimer =
            extmil1553ud_dmaBlock_getFreeTimer(typeDmaBlock,
block);

        unsigned int countServiceWords16 =
            extmil1553ud_dmaBlock_getCountServiceWords16(typeDmaBlock, block);
        unsigned int countDataWords16 =
            extmil1553ud_dmaBlock_getCountDataWords16(typeDmaBlock, block);
        unsigned int subaddress =
            extmil1553ud_dmaBlock_tdModeSubaddress(block);
        unsigned int activeBus =
            extmil1553ud_dmaBlock_getActiveBus(typeDmaBlock,
block);

        // накопление статистики
        statTest.mCh[index].mDmaBlk++;
        if (MIL1553UD_FALSE ==
            isSuccessTransaction) { // проверка на наличие ошибок
            statTest.mCh[index].mErr++;
            // печать инфо об ошибке
            PRINT_LINE();
            LOGGER_PRINT(
                "Ошибка в ОУ(RT)-%d: Freetimer= %u, Сообщение=
%d (%s), Шина= "
                "%s, Поадрес= %d, Сервисные слова= %d, Слова
данных= %d\n",
                index, freeTimer, typeTransaction,
                getMilTransactionString(typeTransaction),
                (activeBus == MIL1553_BUS_A) ? "А" : "Б",
                countServiceWords16, countDataWords16);
            printRtError(block);
            if (typeTransaction == 1) {
                if ((countDataWords16 > 0) && (isSuccessTransaction))
                {
                    unsigned short* dataWord16 =
                        (unsigned
short*)extmil1553ud_dmaBlock_getPtrDataPart(block);
                    LOGGER_PRINT("%s: ", "Слова данных");
                    for (unsigned int i = 0; i < countDataWords16;
i++) {
                        if (i == countDataWords16 - 1) {
                            LOGGER_PRINT("0x%x; \n", dataWord16[i]);
                        } else {
                            LOGGER_PRINT("0x%x,", dataWord16[i]);
                        }
                    }
                }
            }
        } else {
            LOGGER_PRINT("Ошибка ПДП(DMA) в ОУ(RT) (%s) = %d\n",
                params.mNames[index], ret);

```

Из	Под	Да

```

    }
    while(container.nextBlocks > NEXT_BLOCKS_THRESHOLD);
}

free(container.data);
}

void readDevices(void)
{
#ifdef _WIN32
    devicesCount = 0;
#else
    int index;

    // построение массива обнаруженных девайсов
    mill1553_getArrayDevices(&devices, &devicesCount);
    for (index = 0; index < devicesCount; index++) {
        // Abonent abonent =
open_abonent_from_string(devices[index].mDev.mNameChannel);
        devices[index].mDev.mFD = mill1553_open(devices[index].mDev.mNameChannel);
        VERSION ver;
        memset(&ver, 0, sizeof(VERSION));

        if(GOOD_CODE != mill1553_getDeviceInfo(devices[index].mDev.mFD, &ver))
        {
            LOGGER_PRINT(
                "Девайс: '%s' ОШИБКА mill1553_getDeviceInfo\n",
devices[index].mDev.mNameChannel);
        }

        unsigned int verValue = 0;
        if(GOOD_CODE != mill1553_getDriverVersion(devices[index].mDev.mFD,
&verValue))
        {
            LOGGER_PRINT(
                "Девайс: '%s' ОШИБКА mill1553_getDriverVersion\n",
devices[index].mDev.mNameChannel);
        }

        PCI_LOCATION loc;
        memset(&loc, 0, sizeof(PCI_LOCATION));
        if(GOOD_CODE != mill1553_getDevicePciInfo(devices[index].mDev.mFD, &loc))
        {
            LOGGER_PRINT(
                "Девайс: '%s' ОШИБКА mill1553_getDevicePciInfo\n",
devices[index].mDev.mNameChannel);
        }

        LOGGER_PRINT(
            "Девайс: '%s' deviceId= %d, revisionId= %d, pciloc= %s,
verValue= "
            "0x%x\n",
            devices[index].mDev.mNameChannel, ver.device_id, ver.revision,
loc.name,
            verValue);

        mill1553_close(devices[index].mDev.mFD);
        devices[index].mDev.mFD = -1;
    }
#endif
}

```

Из	Под	Да



```

}

void readChannels(void) {
#ifdef _WIN32
    int index;
    // построение массива обнаруженных каналов
    mill1553_getArrayChannels(&channels, &channelsCount);
    for (index = 0; index < channelsCount; index++) {
        int numDev = mill1553_getNumberDevice(&(channels[index]));
        LOGGER_PRINT("Девайс= %d - Канал: '%s'\n", numDev,
                    channels[index].mNameChannel);
    }
#endif
}

void printResults(void) {
    PRINT_LINE();
    LOGGER_PRINT_STR("Тест завершён.\n");
    if (TRUE_VAL == configChannels.mIsReady[0])
        LOGGER_PRINT("bc %s: dmablк= %d; err= %d;\n", params.mNames[0],
                    statTest.mCh[0].mDmaBlk, statTest.mCh[0].mErr);
    if (TRUE_VAL == configChannels.mIsReady[1])
        LOGGER_PRINT("rt1 %s: dmablк= %d; err= %d;\n", params.mNames[1],
                    statTest.mCh[1].mDmaBlk, statTest.mCh[1].mErr);
    if (TRUE_VAL == configChannels.mIsReady[2])
        LOGGER_PRINT("rt2 %s: dmablк= %d; err= %d;\n", params.mNames[2],
                    statTest.mCh[2].mDmaBlk, statTest.mCh[2].mErr);
    if (TRUE_VAL == configChannels.mIsReady[3])
        LOGGER_PRINT("rt3 %s: dmablк= %d; err= %d;\n", params.mNames[3],
                    statTest.mCh[3].mDmaBlk, statTest.mCh[3].mErr);
    if (TRUE_VAL == configChannels.mIsReady[4])
        LOGGER_PRINT("rt4 %s: dmablк= %d; err= %d;\n", params.mNames[4],
                    statTest.mCh[4].mDmaBlk, statTest.mCh[4].mErr);
    if (TRUE_VAL == configChannels.mIsReady[5])
        LOGGER_PRINT("rt5 %s: dmablк= %d; err= %d;\n", params.mNames[5],
                    statTest.mCh[5].mDmaBlk, statTest.mCh[5].mErr);
    if (TRUE_VAL == configChannels.mIsReady[6])
        LOGGER_PRINT("rt6 %s: dmablк= %d; err= %d;\n", params.mNames[6],
                    statTest.mCh[6].mDmaBlk, statTest.mCh[6].mErr);
    if (TRUE_VAL == configChannels.mIsReady[7])
        LOGGER_PRINT("rt7 %s: dmablк= %d; err= %d;\n", params.mNames[7],
                    statTest.mCh[7].mDmaBlk, statTest.mCh[7].mErr);
    if (TRUE_VAL == configChannels.mIsReady[8])
        LOGGER_PRINT("rt8 %s: dmablк= %d; err= %d;\n", params.mNames[8],
                    statTest.mCh[8].mDmaBlk, statTest.mCh[8].mErr);
}

int isValidNameChannels(void) {
    int ret = TRUE_VAL;
    int index, indexOfAllCh;
    for (index = 0; index < COUNT_CH; index++)
    {
        if (configChannels.mIsReady[index])
        {
            Abonent abonent = open_abonent_from_string(params.mNames[index]);

            if ((!abonent.isExt && abonent.fd < 0) ||
                (abonent.isExt && abonent.extFd.socketFD < 0))
            {
                LOGGER_PRINT("Неправильное имя канала по индексу = %d, имя =
                '%s'\n",

```

Из	Под	Да

```

        index, params.mNames[index]);
    ret = FALSE_VAL;
}
}
}
return ret;
}

void bcDebugProcessing(void) {
    int index = 0; // индекс КИИ
    if (configChannels.mIsReady[index]) {
        SADDR_DATA regBcCondCode, regInstrPtr, regOpDataPtr;

        Abonent abonent = open_abonent_from_string(params.mNames[index]);
        unsigned int numChannel = abonent.extFd.channel;

        regBcCondCode.daddr = MIL_REG(numChannel, GPF_BC_COND_CODE_CH);
        regInstrPtr.daddr = MIL_REG(numChannel, START_ADR_INSTR_PTR_CH);
        regOpDataPtr.daddr = MIL_REG(numChannel, OP_DATA_RAM_PTR_CH);

        IS_EXT_WRAPPER(abonent, mil1553_readReg, &regBcCondCode);
        IS_EXT_WRAPPER(abonent, mil1553_readReg, &regInstrPtr);
        IS_EXT_WRAPPER(abonent, mil1553_readReg, &regOpDataPtr);

        LOGGER_PRINT(
            "> REG_BC_COND_CODE: bcrun= %s, fifoerr= %s, operr= %s,
insterr= %s, "
            "mbce= %s\n",
            ((regBcCondCode.data & (1u << 31)) ? "1" : "0"),
            ((regBcCondCode.data & (1u << 3)) ? "1" : "0"),
            ((regBcCondCode.data & (1u << 2)) ? "1" : "0"),
            ((regBcCondCode.data & (1u << 1)) ? "1" : "0"),
            ((regBcCondCode.data & (1u << 0)) ? "1" : "0"));

        SADDR_DATA instr;
        instr.daddr =
            MIL_REG(numChannel, BC_INSTR_RAM_CH) + ((regInstrPtr.data) &
0xFFFF) * 4;
        IS_EXT_WRAPPER(abonent, mil1553_readReg, &instr);

        LOGGER_PRINT(
            " REG_INSTR_PTR: sinstr_ptr= 0x%x, cinstr_ptr= 0x%x,
instruction= "
            "0x%x\n",
            (regInstrPtr.data >> 16) & 0xFFFF, (regInstrPtr.data & 0xFFFF),
            (instr.data, 16));

        SADDR_DATA oper;
        oper.daddr = MIL_REG(numChannel, BC_OPERATION_RAM_CH) +
            ((regOpDataPtr.data >> 16) & 0xFFFF) * 4;
        IS_EXT_WRAPPER(abonent, mil1553_readReg, &oper);

        LOGGER_PRINT(
            " REG_OP_DATA_PTR: cop_ptr= 0x%x, cdat_ptr= 0x%x, operation=
0x%x\n",
            (regOpDataPtr.data >> 16) & 0xFFFF, (regOpDataPtr.data &
0xFFFF),
            (oper.data, 16));

        IS_EXT_WRAPPER(abonent, mil1553_close);
    }
}

```

Из	Под	Да

```

#define STEP_SECONDS(secstep, seccounter, tvPrev, tvCur, tvDiff) \
    gettimeofday(&tvCur, NULL); \
    timersub(&tvCur, &tvPrev, &tvDiff); \
    if (tvDiff.tv_sec * 1000000 + tvDiff.tv_usec >= \
        (secstep /*seconds*/ * 1000000)) { \
        tvPrev = tvCur; \
        seccounter++; \
        hasStep = MIL1553UD_TRUE; \
    }

#define MAX_INTERRUPT_BLOCKS 64
INTERRUPT_BLOCK_BUFFER intBuffer;
struct block_info interruptBlocks[MAX_INTERRUPT_BLOCKS];

void testBcInt(void) {
    int countReadedBlocks = 0;
    int count = 0;
    int fd = 0;
    // LOGGER_PRINT("%s intBuffer ptr = 0x%x, intBuffer.blocks ptr = 0x%x \n",
    "КШ(BC) Чтение прерываний", &intBuffer, intBuffer.blocks);

    Abonent abonent = open_abonent_from_string(params.mNames[0]);
    do {
        count = IS_EXT_WRAPPER(abonent,
mill1553ud_getCountInterruptBlocksReadyRead);
        intBuffer.count_blocks = MAX_INTERRUPT_BLOCKS;
        unsigned int result = IS_EXT_WRAPPER(abonent,
mill1553ud_readInterruptBlocks, &intBuffer);
        if (result != GOOD) {
            LOGGER_PRINT("%s\n", "Ошибка функции mill1553ud_readInterruptBlocks");
        }
        countReadedBlocks += intBuffer.count_blocks;
    } while (count > 0);
    IS_EXT_WRAPPER(abonent, mill1553_close);

    // LOGGER_PRINT("КШ(BC) - зафиксировано прерываний = %d; intBuffer ptr = 0x%x,
intBuffer.blocks ptr = 0x%x %s", countReadedBlocks, &intBuffer, intBuffer.blocks,
"\n");
    LOGGER_PRINT("КШ(BC) - зафиксировано прерываний = %d %s", countReadedBlocks,
"\n");
}

void procCTest1(struct TParamCTest1 params) {
    int isValid;
    int countDevices;
    struct timeval tvPrev, tvCur, tvDiff;
    unsigned int allDurationSeconds;
    unsigned int curDurationSeconds;
    gettimeofday(&tvPrev, NULL);
    intBuffer.blocks = interruptBlocks;

#ifdef _WIN32
    countDevices = mill1553_getCountDevices();
    if (countDevices == 0) { // проверяем, что девайсов нет - значит и теста нет
        LOGGER_PRINT_STR(
            "Не найдено ни одного девайса. Невозможно провести тест.\n");
        return;
    }
#endif
    readDevices(); // печатаем список всех девайсов

```

Из	Под	Да

```

readChannels(); // печатаем список всех каналов
isValid = isValidNameChannels(); // проверяем валидность имён каналов в
параметрах
if (isValid == FALSE_VAL) { // если имена не валидны - теста нет
    LOGGER_PRINT_STR("Неверное имя канала.\n");
    return;
}
loadMemFiles(); // читаем и парсим мем файлы
initTestDuration(
    &params, &allDurationSeconds,
    &curDurationSeconds); // устанавливаем длительность теста из
параметров
stopBc(); // останавливаем КШ, если вдруг он с прошлого раза не остановлен
deinitChannels(); // сброс всех каналов
initChannels(); // инициализация заданных каналов
LOGGER_PRINT_STR("Подождите пока завершится тест, пожалуйста...\n");
startBc(); // старт КШ
isBcStopped = MIL1553UD_FALSE;
int hasStep = MIL1553UD_TRUE;
do { // цикл теста
    if (MIL1553UD_TRUE ==
        hasStep) { // раз в шаг печатаем отладочную информацию - это на
случай
        // если всё плохо
        // bcDebugProcessing();
        hasStep = MIL1553UD_FALSE;
        if (params.mBcInt) {
            testBcInt();
        }
        //LOGGER_PRINT_STR("processingBc\n");
        processingBc(); // обработка блоков ДМА КШ
        //LOGGER_PRINT_STR("processingRts\n");
        processingRts(); // обработка блоков ДМА ОУ
        //LOGGER_PRINT_STR("STEP_SECONDS\n");
        STEP_SECONDS(1, curDurationSeconds, tvPrev, tvCur,
            tvDiff); // отсчитываем по одной секунде
        //LOGGER_PRINT_STR("end while\n");
    } while (curDurationSeconds <
        allDurationSeconds); // проверка завершения теста по длительности
    LOGGER_PRINT_STR("stopBc\n");
    stopBc(); // останов КШ
    isBcStopped = MIL1553UD_TRUE;
    unsigned int allDurationSecondsWait = 5;
    unsigned int curDurationSecondsWait = 0;
    if (configChannels.mIsReady[0]) { // если КШ имеется
        gettimeofday(&tvPrev, NULL);
        do { // ждём 5 секунд для остаточной отработки программы КШ
            processingBc(); // обработка блоков ДМА КШ
            processingRts(); // обработка блоков ДМА ОУ
            STEP_SECONDS(1, curDurationSecondsWait, tvPrev, tvCur, tvDiff);
        } while (curDurationSecondsWait < allDurationSecondsWait);
    }
    deinitChannels(); // сброс всех каналов
    printResults(); // печать результатов теста
    PRINT_LINE();
    LOGGER_PRINT("Длительность теста = %d секунд\n", allDurationSeconds);

    return;
}

```

Из	Под	Да

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ИНФОРМАЦИОННОЕ)

## Пример визуализации тестовой программы

```

parsing './config/test.txt':
duration_h 8           //продолжительность теста часы
duration_m 5           //продолжительность теста минуты
line 0                 //линия: 0-A; 1-B
bc mill1553dev-0-ch-1 //КШ
rt1 mill1553dev-0-ch-0 //OY1
rt2 mill1553dev-0-ch-2 //OY2
rt3 mill1553dev-0-ch-3 //OY3
rt4 mill1553dev-usb-0-ch-0 //OY4
rt5 192.168.10.10:19191:0 //OY5
rt6 192.168.10.10:19191:1 //OY6
rt7 NULL              //OY7
rt8 NULL              //OY8

PARAMS: duration_h= 8, duration_m= 5, line= 0, bc= /dev/mill1553dev-0-ch-1,
rt1= /dev/mill1553dev-0-ch-0,
rt2= /dev/mill1553dev-0-ch-2,
rt3= /dev/mill1553dev-0-ch-3,
rt4= /dev/mill1553dev-usb-0-ch-0,
rt5= /dev/192.168.10.10:19191:0,
rt6= /dev/192.168.10.10:19191:1,
rt7= NULL,
rt8= NULL

---
Device: '/dev/mill1553dev-7-ch-0' deviceId= 38002, revisionId= 3
Device: '/dev/mill1553dev-6-ch-0' deviceId= 38002, revisionId= 3
Device: '/dev/mill1553dev-5-ch-0' deviceId= 38002, revisionId= 3
Device: '/dev/mill1553dev-4-ch-0' deviceId= 38002, revisionId= 3
Device: '/dev/mill1553dev-3-ch-0' deviceId= 38002, revisionId= 3
Device: '/dev/mill1553dev-usb-0-ch-0' deviceId= 38002, revisionId= 3
Device: '/dev/192.168.10.10:19191:0' deviceId= 38002, revisionId= 3
Device: '/dev/192.168.10.10:19191:1' deviceId= 38002, revisionId= 3
Device= 7 - Channel: '/dev/mill1553dev-7-ch-3'
Device= 7 - Channel: '/dev/mill1553dev-7-ch-2'
Device= 7 - Channel: '/dev/mill1553dev-7-ch-1'
Device= 7 - Channel: '/dev/mill1553dev-7-ch-0'
Device= 6 - Channel: '/dev/mill1553dev-6-ch-3'
Device= 6 - Channel: '/dev/mill1553dev-6-ch-2'
Device= 6 - Channel: '/dev/mill1553dev-6-ch-1'
Device= 6 - Channel: '/dev/mill1553dev-6-ch-0'
Device= 5 - Channel: '/dev/mill1553dev-5-ch-3'
Device= 5 - Channel: '/dev/mill1553dev-5-ch-2'
Device= 5 - Channel: '/dev/mill1553dev-5-ch-1'
Device= 5 - Channel: '/dev/mill1553dev-5-ch-0'
Device= 4 - Channel: '/dev/mill1553dev-4-ch-3'
Device= 4 - Channel: '/dev/mill1553dev-4-ch-2'
Device= 4 - Channel: '/dev/mill1553dev-4-ch-1'
Device= 4 - Channel: '/dev/mill1553dev-4-ch-0'
Device= 3 - Channel: '/dev/mill1553dev-3-ch-3'
Device= 3 - Channel: '/dev/mill1553dev-3-ch-2'
Device= 3 - Channel: '/dev/mill1553dev-3-ch-1'
Device= 3 - Channel: '/dev/mill1553dev-3-ch-0'
Device= 2 - Channel: '/dev/mill1553dev-2-ch-3'
Device= 2 - Channel: '/dev/mill1553dev-2-ch-2'
Device= 2 - Channel: '/dev/mill1553dev-2-ch-1'
Device= 2 - Channel: '/dev/mill1553dev-2-ch-0'
Device= 1 - Channel: '/dev/mill1553dev-1-ch-3'
Device= 1 - Channel: '/dev/mill1553dev-1-ch-2'
Device= 1 - Channel: '/dev/mill1553dev-1-ch-1'
Device= 1 - Channel: '/dev/mill1553dev-1-ch-0'
Device= 0 - Channel: '/dev/mill1553dev-0-ch-3'
Device= 0 - Channel: '/dev/mill1553dev-0-ch-2'
Device= 0 - Channel: '/dev/mill1553dev-0-ch-1'
Device= 0 - Channel: '/dev/mill1553dev-0-ch-0'
parsing './mem/consol_dat_ram.mem':
- End parsing!

```

Из	Под	Да

```
parsing './mem/consol_inst_ram.mem':  
- End parsing!  
parsing './mem/consol_op_ram.mem':  
- End parsing!  
./mem/consol_inst_ram.mem was writed.  
./mem/consol_op_ram.mem was writed.  
./mem/consol_dat_ram.mem was writed.  
Wait for test has finished, please...  
-----  
Test has finished  
bc /dev/mil1553dev-0-ch-1: dmablк= 142316289; err= 0;  
rt1 /dev/mil1553dev-0-ch-0: dmablк= 29961324; err= 0;  
rt2 /dev/mil1553dev-0-ch-2: dmablк= 29961324; err= 0;  
rt3 /dev/mil1553dev-0-ch-3: dmablк= 29961324; err= 0;  
rt4 /dev/mil1553dev-usb-0-ch-0: dmablк= 29961324; err= 0;  
rt5 /dev/192.168.10.10:19191:0: dmablк= 29961324; err= 0;  
rt6 /dev/192.168.10.10:19191:1: dmablк= 29961324; err= 0;  
rt7 NULL: dmablк= 0; err= 0;  
rt8 NULL: dmablк= 0; err= 0;  
-----  
Time spent on the test = 29100 seconds
```

Рисунок Б1 - Пример визуализации тестовой программы

Из	Под	Да

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ПО – программное обеспечение;

МКИО – интерфейс по ГОСТ Р 52070-2003;

КШ – контроллер шины;

ОУ – оконечное устройство;

МШ – монитор шины;

МША – монитор шины адресный;

DMA – direct memory access (прямой доступ к памяти);

Из	Под	Да

